#### 1. Planification Réseau

Établir un plan d'adressage IP pour le réseau. Par exemple :

Sous-réseau : 192.168.1.0/24
 Serveur DHCP : 192.168.1.2
 Serveur Web : 192.168.1.3

> Clients: 192.168.1.10 à 192.168.1.20

## 2. Configuration des Adresses IP

#### > Serveur DHCP:

Installer un serveur DHCP (par exemple, isc-dhcp-server sur Linux). Configurer le fichier de configuration pour attribuer des adresses IP dans la plage choisie.

#### • Serveur Web:

Configurer l'adresse IP statique (exemple pour Linux) :

sudo nano /etc/network/interfaces
plaintext
iface eth0 inet static
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

Redémarrer le service réseau :

sudo systemctl restart networking

### 3. Vérification de la Connectivité

Utiliser la commande ping pour vérifier la connectivité entre les clients et le serveur web : ping 192.168.1.3

### 4. Configuration DNS (si nécessaire)

Installer un serveur DNS (comme BIND) si vous souhaitez que les clients puissent résoudre des noms de domaine.

# 5. Documentation

Documenter les étapes, les configurations effectuées et les résultats des tests de connectivité. Inclure les erreurs potentielles et comment vous les avez résolues.